

WIE MAUERT MAN KLINKER?



SCHRITT 1

ÖKK Klinkermörtel gemäß Aufdruck anmischen. Mit der Kelle zuerst in waagrechter Lagerfuge anbringen.



SCHRITT 2

Danach den Klinker auf dem Kopf aufbringen.



SCHRITT 3

Gegen den zuletzt gemauerten Klinker drücken, sodass der Mörtel aus Lager und Stossfuge quillt. Danach Klinker einjustieren.



SCHRITT 4

Nach Ansteifen des Mörtels und einer Daumenprobe, ausfugen. Erst danach trockene Mörtelreste mit einem Besen abkehren.









